

Ovenlysplader monteret på rem



Lysplade 10 cm ind over eks. tag



Montering af H-liste husk silikone i toppen



Rem med fugleklods



Monteret lysplade

ROTOR A/S

Ventilation / Foderanlæg / Højtrykskøling / Biologisk Luftrensning
Industrivej 8 • DK-Varde • Tlf. +45 75221000 • Fax. +45 75211221
E-mail: rotor@rotor.dk • www.rotor.dk

Montagevejledning – ovenlysplader

Materialer

- ___ Spær (samme smig som bygning).
- ___ Lysplader (forbukket i smig). inkl. U-profil.
- ___ H-profiler (til samling af lysplader).
- ___ Silikone til H-profiler.
- ___ 7,5x112 mm. karmskruer til montage af spær i ås.
- ___ 4,8x25 mm. bore-skruer galv. til 10 mm lysplader.
- ___ 4,8x38 mm. bore-skruer galv. til 16 mm lysplader.
- ___ 4,5x45 mm. Træskruer rustfri til montage af lysplade i rem. For hver 300 mm.
- ___ Evt. fugebånd (Svinestald og andre isoleret bygninger)
- ___ Montagevejledning

Montagevejledning.

1. Spær monteres i den ene ende 50 cm. inde. Fastgøres i rem med 7,5x112 mm karmskruer.
2. Spær monteres herefter med ca. 106 cm. afstand.
3. Den første lysplade monteres 10 cm. indover tagpladen i gavlen – skrues fast i spær, i forborede huller og rem. Samt 2 skruer i hver H-profil.
4. Lysplade nr. 2 monteres i H-profil. H-profil slås på plads nedefra og op – skrues fast med 2 skruer i rem. Sidste plade afskæres ca. 10 cm ude.
5. HUSK: Silikone i toppen af H-profil.

ROTOR A/S

Ventilation / Foderanlæg / Højtrykskøling / Biologisk Luftrensning
Industrivej 8 • DK-Varde • Tlf. +45 75221000 • Fax. +45 75211221
E-mail: rotor@rotor.dk • www.rotor.dk